



ORIENTERING OM BRANNBEREDSKAP I FYLLINGSDALEN KIRKE

Røk- og varmedetektorer som er plassert på de fleste steder i kirkebygget vil, i tilfelle brann, utløse alarmklokker. Utløsning av brannalarm fra meldebokser (brannmeldere), vil også få ringeklokkene til å kime. Samtlige alarmer går automatisk til brannvesenet og vaktsselskapet. **SAMTLIGE ROM I KIRKEBYGGET SKAL DA TØMMES STRAKS!**

Rømningsveier:

I første etasje: Kirkerommet har 3 rømningsveier ut. Derfra går det fem dører ut i det fri. Det er: hoveddør, dør i kontorfløy nord, dør i kjøkkenet og to dører i menighetssal.

I underetasje er det tre rømningsveier ut i det fri. Det er: to luker på vegg i ungdomssalen, og en dør ved utvendig kjellertrapp.

Ledelys vil lyse, også under strømbrudd, og pilen vil skiltene vil peke mot rømningsvei. Det er syv brannmelder som samtidig varsler brannvesenet og setter i gang alarmklokkene. De er plassert: ved samtlige utgangsdører – unntatt kjøkken, i garderobe, i kjeller og i mellomgangen utenfor ungdomssalen i kjeller.

Det er plassert syv brannslukkere:

- Kirkerommet ved utgang nær orgeltrapp
- Orgelgalleriet
- Gangen bak menighetssal
- Kjøkkenet
- Ungdomssalen
- Kjelleren v/hovedtavlen
- Ventilasjonsrom syd

Det er fire brannslanger i veggskap:

- Utenfor handicaptoalett
- Kirketorget
- Menighetssalen
- I garderoben under trapp til kjellerstuen

Ved brann ring 110. Ved utløst brann/innbruddsalarm ved feil/uhell ring vakttilf. 47873200.