


ENKEL MANUAL TIL LYSANLEGGET FOR HAUKÅS NÆRKIRKE PÅ NLA

Brukermanual



Versjon 1

INNHold

Oppkobling	1
Adresse oversikt	1
Adresse oppsett	1

OPPKOBLING

1. Sett strøm i lyskasterne og senderen
2. Sett i USB brikken i lyskasterne
3. Skru på taben (ipaden) og gå inn i appen flarecon
4. Trykk så på generic. Vel adressen og count for å velge hvilke lys (se skjema lenger ned på siden)
5. Trykk så på det store rektangelet under count og velg preset, pallet eller mixer etter hva du vil ha.

ADRESSE OVERSIKT

Adress = hvilke serie	Count = hvor mange serier som styres	Efter hvordan lysene er satt opp nå
Adress	Count	Hvilke lyskastre
001	1	2 lyskasterne (bag 1)
005	1	4 lyskasterne (bag 2)
001	2	Alle lyskasterne

ADRESSE OPPSETT

Bakpå lyskasterene står det et tall, da enten d.1 eller d.5 dette tilsvare adress 001 og 005. Om man vil dele lyskasterne for eksempel i 2 og 2 så endrer man to av lyskasterne til d.9 så vil du kunne styre lyskasterne 2 og 2 og 2.

Hver adresse eller en serie skal ha 4 adresser, altså 1, 2, 3 og 4 styres fra adresse 001.